

Вид загрязнения	Действие
Красное вино	Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль впитает вино и пятно высохнет, почистите или пропылесосьте.
Безалкогольные напитки	Промойте чуть теплой водой и просушите
Белое вино	Промойте раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова промойте раствором мягкого мыла с водой и высушите

**Внимание:** - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

Разнооттеночность ткани находящаяся в пределах 3-х балов 9-ти бальной системы серых эталонов не является дефектом ткани. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузки и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия не являются дефектом. (ГОСТ 19917 - 93 п.2.2.7)

#### ВАЖНО:

Периодически (через 6-8 мес.), а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления боковин и механизмов трансформации.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится :

1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.

2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем, превышении допустимых нагрузок на механизмы трансформации.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии распространяются на мягкую мебель, изготовленную Унитарным предприятием "Масс Мебеленд".

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 2 года.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по эксплуатации" и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Угловой диван «Морган» 2ML6R/2MR6L

Декларация: ТС ВУ/112 11.01 TP025 024 01574

Срок действия декларации: по 12.05.2021 включительно



Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать угловой «Морган» 2ML6R/2MR6L. **ВНИМАНИЕ!** Диван-кровать угловой упаковывается в два пакета.



Габаритные размеры, мм.:

L - 2560±20

B - 2050 ±20

H - 940 ±20

Спальное место не менее, мм:

L - 2360

B - 1270

#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ ДИВАН-ТАХТЫ УГЛОВОГО


№	Наименование	Кол-во
1.	Секция трансформируемая 2ML	1
2.	Секция лодки 6R	1
3.	Подушка спинки	4
4.	Подушка спинки декоративная	2
5.	Комплект фурнитуры	1

№	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1	Винт	M6x45	4
2	Шуруп	5x60	12
3	Опора №1		6
4	Опора №2		2
5	Подпятник-наклейка	9009	8

#### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- ☛ снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- ☛ удалить стопорные ленты, связывающие основание секции трансформируемой 2ML с сиденьем.
  - ☛ прикрутить опору №1 (шуруп - 5x60) в пробитых скобами точках (Рис.2а), опору №2 - вкрутить согласно рисункам 1 и 2.
  - ☛ наклеить подпятники под опоры
  - ☛ перевести сиденье секции трансформируемой в положение "кровать", и извлечь из емкости для постельных принадлежностей подушки декоративные.
  - ☛ присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис.3).
  - ☛ соединить секции между собой (Рис.4).
  - ☛ трансформировать изделие в положение "диван".
  - ☛ расставить подушки.



**ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-КРОВАТИ УГЛОВОГО**

- ☞ Снимите подушки с изделия.
- ☞ Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, переместите сиденье до касания опорами пола (Рис. 5).
- ☞ Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывайте по центру сиденья.
- ☞ Трансформация спинки в горизонтальное положение:
- ☞ поверните спинку на 90° вниз и уложите на емкость для постельных принадлежностей, при этом петля ленты должна выступать между спинкой и сиденьем.
- ☞ Трансформация изделия в положение "диван" производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение возьмитесь за ленту и переведите спинку в вертикальное положение.




Рис. 5

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- ☞ мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 60-70%
- ☞ при транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток
- ☞ не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами
- ☞ не располагайте мебель близко к отопительным приборам
- ☞ не допускается прямой контакт с водой
- ☞ перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом
- ☞ при раскладывании трансформируемых элементов избегайте рывков и перекосов
- ☞ лакированные поверхности следует протирать сухой, мягкой тканью, оберегать от попадания на них растворителей
- ☞ остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п. 2.2.15)
- ☞ мягкая мебель предназначена для сидения и лежания. Не допускается вставлять ногами на изделие, сидеть на боковинах.
- ☞ застежка-молния предназначена только для закладки в чехол наполнителя при изготовлении изделия на предприятии, а не для снятия чехла в процессе эксплуатации изделия покупателем и претензии по застежке молнии не принимаются

☞ не допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений

**ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ**

- ☞ при съемном мебельном покрытии для удаления загрязнения пользуйтесь услугами специальных химчисток
- ☞ Уход за мебелью с лакокрасочными покрытиями:
  - поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделий жидкость немедленно удалить.
  - удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса.
- Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью
- протирать лакокрасочные поверхности следует сухой мягкой тканью типа фланели.

**УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ**

- Внимание:** нет ни одной ткани или съемного покрытия, которую можно было бы стирать!  
**Запрещается** сушка с применением пылесоса, фена и т.д.
- Удаление загрязнений** - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);
- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.
- Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы. Поэтому профессиональные услуги по чистке лучшее решение вопроса.
- Быстрые действия** - самая лучшая защита от загрязнения:
- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;
  - чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;
  - предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия
  - никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Вид загрязнения	Действие
Свечной воск	Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать вакуумным пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите на ткань трихлорэтан и высушите избыток жидкости.
Жевательная резинка	Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите на ткань метиловый спирт и высушите похлопыванием
Кофе	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги
Пиво	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги. Затем нанесите раствор уксуса (2 столовые ложки белого уксуса на 1 литр воды). Просушите избыток влаги, промойте чистой водой и просушите.
Кровь	Удалите пятно холодной водой
Шоколад	Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким мылом. Высушите избыток влаги.
Фруктовый сок	Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса и высушите.
Джем	Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом и просушите. Промойте чистой водой и снова просушите.